



Faisceau pour alternateur 4 broches (avec ventilateur) 14v-75A



Faisceau pour alternateur 3 broches (sans ventilateur) 14v-75A



Comment modifier mon faisceau 4 broches en 3 broches ?

(les 2 faisceaux sont bien en 4 broches) la différence est le connecteur de prise SW (compte-tours) représenté sur les 2 schémas par le câble rouge: l'un est branché au connecteur iso, l'autre est une simple cosse femelle isolée.

Pour modifier le premier faisceau il suffit de sectionner le fil rouge de la prise iso qui vient se connecter sur l'alternateur, puis dénuder le fil rouge à son extrémité et lui mettre une cosse femelle isolée correctement sertie.

Voilà, le tour est joué !